

## ***Firmware 3.23 pour les récepteurs Duplex***

Modifications apportées par la version 3.22:

- Correction du réglage des sorties servo pour les micro récepteurs R6F et R6G.
- Fonction de réinitialisation du compteur du microprocesseur ajoutée.

### **Réinitialisation du compteur**

Cette fonction est disponible dans RxDiag JETIBOX.

En utilisant les touches UP et DOWN sur la JETIBOX, il est possible de choisir entre différents types de réinitialisation. Un grand nombre de réinitialisations qui ne correspond pas au nombre de mises sous tension peut mettre en évidence un problème d'installation, de connecteurs défectueux, d'interférences dans le câblage, d'interférence avec l'allumage, etc. Il est possible d'effacer ces compteurs en appuyant simultanément sur les touches LEFT et RIGHT.

ResetA - nombre total de réinitialisations

ResetB - nombre de sous-tension détectée

ResetC - nombre de réinitialisations pour d'autres raisons que des pb d'alimentation