

## ***Firmware 3.23 für JETI Duplex Empfänger***

Änderungen der 3.22 Version:

- Änderung bei "servo output setting" für R6F and R6G Mikroempfängern.
- Neue Funktion "Resetzähler" für den Mikroprozessor hinzugefügt.

### **Resetzähler**

Diese Funktion ist über die JETIBOX bzw. JETIBOX Funktion der DC/DS Sender verfügbar.

Über die Auf- (UP) und Abwärtstasten (DOWN) an der JETIBOX können Sie sich jetzt die Anzahl der ausgeführten Resets des Empfängerprozessors anzeigen lassen. Solche Resets können z.B. durch Wackelkontakte in der Stromversorgung, Störungen durch statische Aufladungen oder defekte Zündungen bei Benzinmotoren oder auch elektromagnetische Beeinflussungen direkt auf die Verkabelung verursacht werden.

Hier können Sie zwischen drei verschiedenen Resetarten wählen:

ResetA – Gesamtanzahl der Resets

ResetB – Anzahl der Resets verursacht durch Unterspannung

ResetC – Anzahl der Resets verursacht durch andere Ursachen als Unterspannung

Mit gleichzeitigem und längerem Druck auf die Rechts- und Linkstaste können Sie diese Zähler wieder auf "Null" setzen.