

Firmware 3.23 pro přijímače Duplex

Změny vzhledem k verzi 3.22:

- Oprava chyby nastavení servo výstupů u mikro přijímačů R6F a R6G.
- Doplněna funkce počítadel resetů mikroprocesoru.

Počítadla resetů

Tato funkce je dostupná v menu JETIBOXu RxDiag.

Pomocí tlačítek nahoru a dolů na JETIBOXu lze vybírat mezi jednotlivými typy resetů. Vysoký číselný počet jednotlivých resetů, který neodpovídá počtu zapnutí přijímače, může upozornit na problém v instalaci, vadné konektory, rušení na vodičích, rušení od zapalování a podobně. Současným přidržením tlačítek vlevo a vpravo lze tato počítadla vynulovat.

ResetA - celkový počet resetů

ResetB - počet detekovaných podpětí

ResetC - počet resetů z jiných příčin než napájení