

Firmware 3.23 per ricevanti Duplex.

Modifiche:

- Correzione dell'impostazione delle uscite dei servi per le micro ricevanti R6F e R6G.
- Aggiunta la funzione di azzeramento del contatore del microprocessore.

Reset del contatore

Questa funzione è disponibile nella JETIBOX RxDiag.

Utilizzando i pulsanti SU e GIU' è possibile scegliere tra differenti tipi di reset. Un numero elevato di singoli reset che non corrisponde al numero di accensioni può mettere in evidenza un problema con l'installazione, connettori difettosi, interferenze sui fili, interferenze all'accensione, ecc. E' possibile azzerare questi contatori premendo contemporaneamente i pulsanti di SINISTRA e DESTRA.

ResetA – numero complessivo di reset

ResetB – numero di sottovoltaggio rilevato

ResetC – numero di reset per altre ragioni diverse dall'alimentazione